



Схема сборки

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установите ножки F (3шт) в отверстия детали E, закрутите до упора.
2. Установите на ровную поверхность получившуюся опору (из деталей F и E), последовательно соедините D с E, затем B с D, A с B.
3. Установите крючки C (8шт) в отверстия деталей A и B, убедитесь, что при небольшом усилии для вытягивания крючков они не выпадают.
4. Вешалка готова к использованию.

Комплектация:

 <p>F-3шт</p>	 <p>E-1шт</p>	 <p>B-1шт</p>
 <p>D-1шт</p>	 <p>A-1шт</p>	 <p>C-8шт</p>



Правила ухода и эксплуатации

1. Пожалуйста, не используйте вешалку как опору для людей и тяжелых предметов массой свыше 15 кг.
2. Для предотвращения падения вешалки устанавливайте ее только на ровный пол.
3. При эксплуатации вешалки необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей - растворителей, щелочей, кислот.
4. При установке вешалки в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева поверхности вешалки не должна превышать +40°C.
5. Вешалка предназначена только для хранения одежды.
6. Для чистки вешалки используйте влажную ткань с применением мыльного раствора и обязательным дальнейшим вытиранием насухо. Не используйте для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества.
7. Для удаления пыли используйте сухую мягкую ткань.
8. Вешалку нежелательно устанавливать в местах прямого воздействия солнечного света, тепла и влаги.
9. Берегите поверхность вешалки от механических повреждений.

Гарантия - 2 года.

Срок службы - 8 лет.

Товар декларирован: EAЭС N RU Д-СН.РА06.В.03849/23 от 01.08.23 по 31.07.28. Дата производства указана на этикетке.



Максимальная нагрузка на вешалку - 15 кг



Инструкция по сборке Вешалка для одежды “Даргава”



Изготовитель может внести изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара.

Vidage-shop.com