



Схема сборки

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Закрутите до упора деталь E в основу F.
2. Установите на ровную поверхность получившуюся опору (из деталей F и E), последовательно соедините D с E, затем A с D.
3. Установите крючки C (3шт) в отверстия детали D, закрутив до упора.
4. Закрепите крючки G на детали A, используя винты B и шестигранный ключ H. Каждый крючок G крепится 2 винтами B.
5. Вешалка готова к использованию.

Комплектация:

			
F-1шт	E-1шт	B-8шт	G-4шт
			
D-1шт	A-1шт	C-3шт	H-1шт



## Правила ухода и эксплуатации

1. Пожалуйста, не используйте вешалку как опору для людей и тяжелых предметов массой свыше 15 кг.
2. Для предотвращения падения вешалки устанавливайте ее только на ровный пол.
3. При эксплуатации вешалки необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей - растворителей, щелочей, кислот.
4. При установке вешалки в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева поверхности вешалки не должна превышать +40°C.
5. Вешалка предназначена только для хранения одежды.
6. Для чистки вешалки используйте влажную ткань с применением мыльного раствора и обязательным дальнейшим вытиранием насухо. Не используйте для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества.
7. Для удаления пыли используйте сухую мягкую ткань.
8. Вешалку нежелательно устанавливать в местах прямого воздействия солнечного света, тепла и влаги.
9. Берегите поверхность вешалки от механических повреждений.

**Гарантия** - 2 года.

**Срок службы** - 8 лет.

Товар декларирован: EAЭС N RU Д-СН.РА06.В.03849/23 от 01.08.23 по 31.07.28. Дата производства указана на этикетке.

**EAC**



Максимальная нагрузка на вешалку - 15 кг

**Vidage**

# Инструкция по сборке Вешалка для одежды “Цей”



Изготовитель может внести изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара.

[Vidage-shop.com](http://Vidage-shop.com)